


INSTRUCTIONS FACILES À SUIVRE

Le Système d'étiquetage vous permet d'obtenir des étiquettes personnalisées d'allure professionnelle ! Les étiquettes décoratives ci-jointes sont idéales pour utiliser avec des imprimantes à laser et à jet d'encre, des machines à écrire et donnent d'excellents résultats avec des notes calligraphiées et manuscrites.

Prière d'observer les directives appropriées ci-dessous pour les feuilles de 4 et 8 étiquettes :



IMPRIMANTE

1a) **UTILISATION DE STRUCTURES TYPES** : Créez la première structure type d'étiquette en utilisant les mesures fournies pour la largeur et la hauteur de l'étiquette. Placez la structure type dans le coin droit supérieur en utilisant les mesures de marge extérieure supérieure et de gauche. Lorsque vous avez complètement terminé la conception de cette étiquette, copiez la structure type et placez-la dans la prochaine position d'étiquette. Déterminez le nouveau positionnement supérieur et de gauche en additionnant les mesures des marges extérieures, les largeurs et les longueurs d'étiquette, le cas échéant. Continuez de copier et de positionner jusqu'à ce que toutes les positions d'étiquettes soient remplies.

1b) **UTILISATION DES TABULATIONS** : Réglez les marges extérieures selon les mesures sur le gabarit fourni. Mesurez à partir de la gauche jusqu'au début du texte dans chaque rang horizontal des étiquettes et posez les tabulations sur ces mesures.

2) Vous pouvez dactylographier sur toute la surface de l'étiquette ou dans un espace spécifique. Faites preuve de créativité en utilisant différents genres et formats de caractères. Incorporez des images prédessinées ou des graphiques d'ordinateur ou balayez des images. Certains programmes graphiques vous permettent aussi une "impression noir au blanc", soit l'impression d'un arrière-plan noir avec des lettres blanches. Imprimez le texte horizontal et vertical sur la même étiquette en imprimant d'abord en format vertical ou horizontal, puis en refaisant une deuxième impression de l'étiquette.



3) Avant d'imprimer sur l'étiquette réelle, imprimez d'abord sur une feuille de papier vierge, puis posez-la contre le gabarit pour vous assurer que tout est bien aligné. Vous pouvez aussi photocopier le gabarit et faire une impression initiale sur cette feuille. Ceci vous permettra de faire les retouches nécessaires avant d'imprimer sur les étiquettes réelles.

REMARQUE : Pour les imprimantes à laser, imprimez toujours une feuille complète d'étiquettes à la fois. Si une ou plusieurs étiquettes ont été enlevées, l'adhésif ainsi que les bords d'étiquette exposés peuvent faire décoller une autre étiquette dans l'imprimante.

REMARQUE SPÉCIALE : Pour les imprimantes à laser, prière de consulter le manuel d'utilisation du fabricant pour déterminer s'il existe des limites pour l'utilisation de feuilles métallisées. Dans certains cas, une forte chaleur peut faire détacher les étiquettes dans l'imprimante.

MACHINE À ÉCRIRE

Déterminez les marges extérieures selon les mesures sur le gabarit fourni. Mesurez à partir de la gauche jusqu'au début du texte sur les étiquettes et posez les tabulations sur ces mesures. Maintenant, tapez !




CALLIGRAPHIE ET ÉCRITURE COURANTE

- 1) Écrivez toujours sur une surface lisse et plane.
- 2) Pour calligraphier votre message, commencez par les étiquettes de gauche pour éviter les traînées d'encre.
- 3) Laissez sécher complètement l'encre avant de les poser.

POSE DE L'ÉTIQUETTE

- 1) Assurez-vous que les bouteilles sont propres, sèches et à température ambiante.
- 2) Pour aligner les étiquettes, déposez les bouteilles sur une serviette rayée ou à côté d'une règle comme guide. Ou placez la bouteille sur vos genoux verticalement en face de vous.
- 3) Détachez lentement les étiquettes pour ne pas les déchirer.
- 4) Après avoir posé légèrement l'étiquette, lissez-la depuis le centre vers le haut et le bas, puis vers la droite et la gauche.
- 5) Après l'étiquetage, laissez reposer les bouteilles à température ambiante de 12 à 24 heures. Ceci permet à l'adhésif des étiquettes de bien coller sur la bouteille et empêche le rétrécissement des étiquettes.

INSTRUCTIONS FACILES À SUIVRE




ORIENTATION À LA VERTICALE
(FEUILLE DE 4 ÉTIQUETTES)

FORMAT À LA VERTICALE (FEUILLE DE 4 ÉTIQUETTES) :

Marges supérieure/inférieure : 5/8 po ou 16 mm
Marges de droite/gauche : 1/2 po ou 13 mm
Largeurs de blanc transversal : 1/4 po ou 6,5 mm
Largeur d'étiquette (4/feuille) : 3-5/8 po ou 93 mm
Hauteur d'étiquette (4/feuille) : 4-3/4 po ou 121 mm

FORMAT À L'HORIZONTALE (FEUILLE DE 4 ÉTIQUETTES) :

Marges supérieure/inférieure : 1/2 po ou 13 mm
Marges de droite/gauche : 5/8 po ou 16 mm
Largeurs de blanc transversal : 1/4 po ou 6,5 mm
Largeur d'étiquette (4/feuille) : 4-3/4 po ou 121 mm
Hauteur d'étiquette (4/feuille) : 3-5/8 po ou 98 mm




ORIENTATION À
L'HORIZONTALE MI-FORMAT
(FEUILLE DE 8 ÉTIQUETTES)

FORMAT À LA VERTICALE (FEUILLE DE 8 ÉTIQUETTES) :

Marges supérieure/inférieure : 11/16 po ou 14,3 mm
Marges de droite/gauche : 9/16 po ou 14,3 mm
Largeurs de blanc transversal : 1/4 po ou 6,5 mm
Largeur d'étiquette (4/feuille) : 3-7/16 po ou 87,38 mm
Hauteur d'étiquette (4/feuille) : 2-1/4 po ou 57,15 mm

FORMAT À L'HORIZONTALE (FEUILLE DE 8 ÉTIQUETTES) :

Marges supérieure/inférieure : 9/16 po ou 14,3 mm
Marges de droite/gauche : 11/16 po ou 6,5 mm
Largeurs de blanc transversal : 1/4 po ou 6,5 mm
Largeur d'étiquette (4/feuille) : 2-1/4 po ou 57,15 mm
Hauteur d'étiquette (4/feuille) : 3-7/16 po ou 87,38 mm




FORMAT HORIZONTAL
(FEUILLE DE 6 ÉTIQUETTES)

FORMAT À LA VERTICALE (FEUILLE DE 6 ÉTIQUETTES) :

Marges supérieure : 15/32 po ou 11,6 mm
Marges inférieure : 1/4 po ou 6,35 mm
Marges de droite/gauche : 1/4 po ou 6,35 mm
Largeurs de blanc transversal : 1/8 po ou 3 mm
Largeur d'étiquette (6/feuille) : 3-11/32 po ou 85 mm
Hauteur d'étiquette (6/feuille) : 3-15/16 po ou 100 mm

FORMAT À L'HORIZONTALE (FEUILLE DE 6 ÉTIQUETTES) :

Marges supérieure : 15/32 po ou 11,6 mm
Marges inférieure : 1/4 po ou 6,35 mm
Marges de droite/gauche : 1/4 po ou 6,35 mm
Largeurs de blanc transversal : 1/8 po ou 3 mm
Largeur d'étiquette (6/feuille) : 3-15/16 po ou 100 mm
Hauteur d'étiquette (6/feuille) : 3-11/32 po ou 85 mm




FORMAT HORIZONTAL
VIN DE FRUITS
(FEUILLE DE 12 ÉTIQUETTES)

FORMAT À LA VERTICALE (FEUILLE DE 12 ÉTIQUETTES) :

Marges supérieure : ,224 po ou 5,616 mm
Marges inférieure : ,137 po ou 3,489 mm
Marges de droite/gauche : ,55 po ou 14 mm
Largeurs de blanc transversal : 3/16 po ou 4 mm
Largeur d'étiquette (12/feuille) : 1,774 po ou 45,06 mm
Hauteur d'étiquette (12/feuille) : 3,633 po ou 92,27 mm

FORMAT À L'HORIZONTALE (FEUILLE DE 12 ÉTIQUETTES) :

Marges supérieure : ,224 po ou 5,616 mm
Marges inférieure : ,137 po ou 3,489 mm
Marges de droite/gauche : ,55 po ou 14 mm
Largeurs de blanc transversal : 3/16 po ou 4 mm
Largeur d'étiquette (12/feuille) : 3,633 po ou 92,27 mm
Hauteur d'étiquette (12/feuille) : 1,774 po ou 45,06 mm



ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION
POUR VERRE À VIN
(FEUILLE DE 9 ÉTIQUETTES)

ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION POUR VERRE À VIN (FEUILLE DE 9 ÉTIQUETTES) :

Marges supérieure : 1 po ou 25,13 mm
Marges inférieure : ,53 po ou 13,55 mm
Marges de droite/gauche : 1/8 po ou 3 mm
Vertical Largeurs de blanc transversal : 1 po ou 2,57 mm
Horizontal Largeurs de blanc transversal : 7 po ou 17,87 mm
Largeur d'étiquette (6/feuille) : 2,68 po ou 68 mm
Hauteur d'étiquette (6/feuille) : 2,68 po ou 68 mm

ÉTIQUETTE TRANSPARENTE DIRECTIVES D'APPLICATION DU FIXATIF -

Appliquez le toner de façon permanente aux étiquettes transparentes en polyester ; il est recommandé d'utiliser un fixatif brillant de haute qualité.

1. Posez la surface devant être pulvérisée à plat.
2. Tenez la bombe aérosol à un angle de 45 degrés, 12 à 14 pouces au-dessus de l'étiquette en polyester.
3. Pulvérisez de gauche à droite en commençant par le bas et en chevauchant chaque mouvement horizontal et continuez jusqu'en haut.
4. Bougez continuellement la bombe aérosol lorsque vous pulvérisiez, en commençant et en cessant chaque mouvement horizontal à côté de la page.
5. Appliquez une couche légère, humide et égale.
6. Une fois séché, si le fixatif n'a pas bien pris, tournez la feuille à un angle de 45 degrés et pulvérisiez de nouveau comme précédemment. Un masque découpé rugueux peut être utilisé pour appliquer le fixatif à des endroits précis.